Adtemp™ 419
THERMOMÈTRE DE L'HYPOTHERMIE

Avec Farenheit ou Celsius

Utilisation, l'entretien et la maintenance



AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION

Félicitations pour votre achat du thermomètre hypothermie ADTEMP™. Ce thermomètre est conforme à toutes les exigences stipulées dans la norme EN 12470-3 et ASTM E1112. S'il vous plaît lire attentivement les instructions pour assurer des températures précises et un fonctionnement sûr. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, ce produit de haute qualité vous donnera des années de service fiable et précis.



ENTRETIEN ET DE SÉCURITÉ:

- Utilisez des couvre-sondes est recommandé pour aider à éviter la propagation des microbes, et de tenir le thermomètre propre.
- Nettoyez le bout du thermomètre et la sonde seulement à l'alcool isopropylique ou d'eau savonneuse après chaque utilisation.
- Fièvre élevée et prolongée nécessite une attention médicale en particulier pour les jeunes enfants. S'il vous plaît contactez votre médecin.
- Ne permettez pas aux enfants de prendre leur température sans surveillance.
- Ne pas faire bouillir, morsure, pliez démonter ce thermomètre.
- Ne jetez pas ce thermomètre ou sa batterie dans le feu. S'il vous plaît recycler les piles usagées.
- Évitez de prendre la température pendant 30 minutes après l'exercice physique, se baigner, manger et boire des boissons chaudes ou froides.
- Toujours garder ce thermomètre abri du soleil, de l'humidité, des températures extrêmes et de la saleté en cours d'utilisation, le stockage ou le transport.
- Stockez l'appareil dans l'étui de protection lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Lorsque la température ambiante est supérieure à 35 ° C ou 95 ° F, plonger la tête de la sonde dans l'eau froide pendant environ 5-10 secondes avant de prendre la température normale.
- Ne pas ouvrir le thermomètre sauf pour remplacer la batterie.
- Ne pas laisser les enfants marcher ou courir pendant la prise de température. La sonde rigide pourrait présenter un danger.
- Oral, aisselles, et les températures rectales varient d'environ 1 ° F (0,5 ° C).
- Le fabricant recommande de vérifier l'exactitude par un laboratoire agréé tous les deux ans.

CARACTÉRISTIQUES:

- Plage de mesure: 26,0 ° C - 43,9 ° C ou 78,0 ° F - 111,9 ° F
- Précision: ± 0,1 ° C ou ± 0,2 ° C
- Alimentation: 1 pile bouton 1,5 V LR41, AG3 ou similaire
- Poids / Dimensions: env. 10,6 g / 130mm x 15mm x 8mm
- Température de fonctionnement: 10 ° C - 45 ° C ou 50 ° C - 113 ° C
- Alarme Coffre-Test / Mémoire / Beeper

COMMENT PASSER ENTRE ° C ET ° F:

- Appuyez sur le bouton de commande 2 fois, l'une après l'autre.
- Tenez le second presse Dow n pendant plus de 1,5 secondes.
- Symbole [°C] ou [°F] apparaît dans l'affichage de la fenêtre avec bip.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER:

- Appuyez sur le bouton de commande pour démarrer le thermomètre. Un affichage plein [ ] ensorte que l'écran à cristaux liquides est en bon fonctionnement.
- L'écran suivant [ ] signale le fonctionnement normal après le test sécuritaire interne est terminée. Sinon, [ ] les alertes de dysfonctionnement.
- La température ambiante ou [ ] s'affiche sur la fenêtre avec ° C ou ° F clignote. Le thermomètre est maintenant prêt à être utilisé. Le thermomètre s'éteindra automatiquement en trois minutes.
- Mettez la tête de la sonde sous la langue, sous le bras ou dans le rectum; selon les modalités prévues. (Voir mode d'emploi).
- Quand le thermomètre achève sa lecture de la température, ° C ou ° F arrête les affichages de température mesurées clignoter et sur l'écran LCD avec une série de bips.
- Le thermomètre prolonge son processus de prise de température pour la prochaine minute. Après cela, la température mesurée est fixé et affiché sur l'écran LCD jusqu'à ce que arrêt automatique en 9 minutes.
- Lorsque la température mesurée est au-dessus ou au-dessous de la plage de mesure, les LCD vitrines [ ] [ ] ou [ ] [ ].

COMMENT D' RAPPEL L' DERNIER TEMPÉRATURE:

Maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant environ 1,5 secondes. La dernière température sera rappelé sur l'écran LCD avec le drapeau "M" apparaît dans le coin inférieur droit.

[37.0°C M] [98.6°F M]

MÉTHODES D' UTILISATION:

NOTE: Avant chaque utilisation, couvrir soigneusement la sonde du thermomètre à gaine fermée. (Figure 1)



(Figura 1)

- AXILLAIRE MESURE: (environ 15-25 secondes) Sécher l'aisselle avec une serviette. Tête de sonde de place sous l'aisselle, proche bras fermement. (Figure 2)



(Figura 2)

- UTILISATION ORALE: (environ 10-20 secondes) Placez la tête de la sonde sous la langue. Pour assurer le bon contact dans la bouche, (comme indiqué par le «✔», figure 3), bouche fermée et respirez normalement. L'ouverture de la bouche ou de mauvais positionnement de la pointe de la sonde peut entraîner un temps plus long pour une lecture. Demandez aux enfants de ne pas mordre sur la sonde.



(Figura 3)

- VOIE RECTALE: (environ 10 à 15 secondes) lubrifier la tête de sonde à la gelée hydrosoluble ou de la vaseline pour une insertion plus facile. Ensuite, insérer doucement la tête de sonde rien de plus qu'une 1/2 pouce ou 1,3 cm dans le rectum. Ne forcez pas en cas de résistance.

CHANGEMENT DE LA PILE:

Lorsque le drapeau de la batterie s'affiche et clignote, [ ] il est temps de changer la pile. Tournez thermomètre plus, avec l'étiquette face à l'utilisateur. Retirez le couvercle de la fin comme indiqué (Figure 4). Retirez la pile usagée



(Figura 4)

en utilisant un objet pointu non métallique. Remplacez-le par un nouveau 1.5V LR41, AG3 côté de la cathode de la batterie (-) vers le haut. Fermez le couvercle en toute sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT: Conservez la pile hors de la portée d'enfants. Ingestion des batteries peut être nocif. Ne rechargez ni placer dans chaleur extrême it mai exploser.

COMMENT D' NETTOYER / ELIMINERONT:

Pour un usage domestique, toujours nettoyer et désinfecter la tête de la sonde avant et après chaque utilisation. Il est recommandé de l'eau légèrement savonneuse et 70% d'alcool iso-propylique. Ne pas faire bouillir ou nettoyer dans un lave-linge.

GARANTIE:

Ce thermomètre est garanti pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les piles ou les dommages résultant d'une manipulation ou une utilisation abusive. Droits légaux spécifiques prévues dans votre état peuvent guider cette garantie. Si vous avez une réclamation légitime au regard de cette garantie, veuillez retourner le produit à l'adresse ci-dessous, à l'attention s'il vous plaît: Département de Service N'oubliez pas d'inclure une note décrivant le problème, votre adresse de retour, et de 2,00 $ pour couvrir les frais d'expédition et de manutention.

AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION

ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788
U.S.A.

EC REP ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

Inspected in the U.S.A.
Made in China
tel: 631-273-9600, 1-800-232-2670
fax: 631-273-9659

www.adctoday.com
email: info@adctoday.com

IB p/n 93-419-00 rev 1 french